



# FESA TECHNOFONT, S.L.

N.I.F.: B-55562912  
C/ Recasens i Mercadé, 15  
(Pol. Ind. Agro-Reus)  
43206 REUS - Tarragona

Tel.: 977 311 615  
Fax: 977 320 212  
e-mail: [info@technofont.cat](mailto:info@technofont.cat)  
[www.technofont.cat](http://www.technofont.cat)



## **Cronófono :**

(Activación de la instalación por teléfono)

**Para poder activar la instalación vía telefónica**, debemos seleccionar previamente en el crono programador, la posición AUTO, CONFORT ó ECONOMIA, únicamente de esta manera podremos activar vía teléfono la calefacción.

Llamamos a la vivienda, tras 8/10 tonos de llamada (o dos tonos, colgamos y volvemos a llamar pasados 10 segundos en caso de tener contestador). Escucharemos una voz solicitando nuestro código secreto (de fábrica pre-establecido 1,2,3,4), marcamos dichos números y la voz nos informa de las condiciones en que se encuentra la instalación: *fuera de hielo ó marcha*. Nos dice que presionemos la tecla 2 para cambiar dicha opción, seguidamente nos dice que presionemos la tecla 3 si queremos cambiar el código secreto. Una vez seleccionada con la tecla 2 la opción que deseamos la voz nos comunicara dicho cambio, podremos colgar.

**IMPORTANTE: Debemos esperar que la grabación de voz finalice completamente y a continuación pulsaremos la tecla para dar la orden deseada.**

- No dé ninguna orden de cambio al sistema hasta que finalice completamente la grabación de voz.
- Si la información que nos comunica dicha grabación no coincide con las instrucciones dadas, no dé una nueva orden, escuche por segunda vez la reproducción de voz y con toda probabilidad, en esta segunda reproducción, nos informará del cambio efectuado.

El cronófono permite el manejo vía teléfono de un segundo elemento, que la grabación del cronófono denomina "el circuito", para su uso debemos disponer de un receptor CPL, instalado junto al electrodoméstico que deseamos poner en marcha o parar. Dicha función se gobierna con la tecla número 1 del teléfono.