

calor de alto rendimiento

TOALLERO TECHNOFONT - MANUAL DE USO

Para los modelos :TBST y TCST

Cuando el radiador esta en funcionamiento, mediante el mando rotativo numerado del 1 al 6, usted podra elegir la temperatura de CONFORT que desea para su baño.


Para conocer los grados de temperatura seleccionados, debemos multiplicar por 5 la cifra que fijemos en el termostato (ej.: $\mathbf{3} \times 5 = \mathbf{15^{\circ}}$, $\mathbf{4} \times 5 = \mathbf{20^{\circ}}$, $\mathbf{5} \times 5 = \mathbf{25^{\circ}}$)

Botón SELECTOR de modo de funcionamiento

Todos los leds APAGADOs, indican que el toallero esta fuera de funcionamiento








Funcionamiento continuo en ECONOMIA (temperatura seleccionada menos 3,5°)

Funcionamiento continuo en ANTI-HELADA (la temperatura se mantendra a 7°)





Durante dos horas el toallero se mantendra en calentamiento para el secado de toallas, pasado este tiempo retornara a su posición anterior de funcionamiento. Durante esas dos horas el led rojo destella de forma intermitente.

CONFIGURACIÓN del toallero para su funcionamiento bajo control del CRONO-PROGRAMADOR:

Seleccione en el Crono-programador la zona y grupo en el que desea fijar el toallero, a continuación presione el botón SELECTOR del toallero durante mas de 10 segundos, el led verde (⑤) de la izquierda destellara de forma intermitente, sueltelo y vuelva a presionarlo brevemente, dicho led quedara encendido de forma continua, esto indica que ha sido registrado por el Crono-programador. Volvemos de nuevo al Crono-programador y podemos cerrar el proceso de configurarción a traves del botón OK, si no tenemos otros elementos a configurar. Si el toallero trabaja en combinación con un Crono-programador ó un Optimizador y cualquiera de estos elementos fuera desconectado, el toallero detiene su funcionamiento y destella de forma intermitente el led verde (⑥). Para desbloquear esta situación se debe presionar sobre el botón SELECTOR durante mas de un minuto, el toallero habra sido des-configurado y funcionara de forma individualizada.